

LIMENTE SMART 582

asennusohje, assembling instructions, monteringsanvisning, monteringsvejledning, monteringsveiledning

Tekniset tiedot ovat paketin päällä


Technical data is printed on package

Teknisk information är tryckt på paketet

Teknisk beskrivelse er trykt på emballagen

Tekniske informasjon er trykket på emballasjen

ON/OFF -langaton ovikytin ON/OFF -wireless door switch ON/OFF -trådlös dörrbrytare



FI

1. Poista tarran suojakalvo sekä sensorin että vastakappalemagneetin kiinnitysteipistä.
2. Kiinnitä sensori kaapinrunkoon ja vastakappalemagneetti oveen niin, että kiinniasennossa niiden väliin jää maksimissaan 5mm.

SE

1. Ta bort skyddsfilm från den självhäftande tejpén på både sensorn och motpartsmagneten.
2. Fäst sensorn på skåpsramen och motpartsmagneten på dörren så att det är max 5 mm mellan dem i stängt läge.


EN

1. Remove the protective film from the adhesive tape on both the sensor and the counter magnet.
2. Attach the sensor to the cabinet frame and the counter magnet to the door so that there is a maximum of 5mm between them in the closed position.


LIMENTE SMART 582

ON/OFF -langaton ovikytin
ON/OFF -wireless door switch
ON/OFF -trådlös dörrbrytare

KIINNITYS/MONTERING/MOUNTING



KÄYTTÖ/ANVÄNDNING/USE




- yhdellä ovikytkimellä voidaan ohjata max 30 kpl SMART-himmentimiä
- med en dörrbrytare kan man styra max 30 SMART-mottagare
- max 30 SMART-receivers can be controlled with one door switch

- yhtä SMART-himmennintä voi ohjata vain yhdellä(*) ovikytkimellä kerrallaan
- en SMART-mottagare kan styras av endast en(*) dörrbrytare åt gången
- one SMART-receiver can be controlled by only one(*) door switch at a time


Käyttöjännite / driftspänning / voltage 3 VDC
Käyttötaajuus / drift frekvens / frequency 2,4 Ghz
Käyttöalue / styrområde / working area 30 m

(*) Limente APP:n kautta max 4 / med Limente APP max 4 / with Limente APP max 4

Patterin vaihto
change of battery
byte av batteri



LIMENTE SMART 582



Limente APP

Google Play



App Store



LIMENTE SMART PARITUS /PAIRING / PARING

Kun olet mekaanisesti kytkenyt valaisimet led-himentimeen ja himmentimen virtalähteeseen, toimi seuraavasti:

1. Tarvittaessa poista patterin suojakalvo ovikytkimen takana olevasta paristosta.
2. Ennen ovikytkimen käyttöä led-himmennin on yhdistettävä (paritettava) ovikytkimen kanssa
- 3.1 Pidä led-himentimen yhteyspainiketta (connect) 10 - 15 sekunnin ajan pohjassa kunnes valot välähtävät kaksi kertaa ja himmentimeen kytketyt jäävät toisen kerran jälkeen päälle. Himmennin on nyt palautettu tehdasasetuksiin.
- 3.2 Ota ovikytkin valmiiksi käden ulottuville.
- 3.3 Paina led-himentimen yhteyspainiketta lyhyesti (connect) ja noin 5 sekunnin sisällä paina lyhyesti ovikytkimen haluttua painiketta
- HUOM!** Älä paina himmentimen yhteyspainiketta ja ovikytkimen painiketta yhtä aikaa.
- 3.4 Himmentimeen kytketyt led-valot välähtävät kerran. Nyt ovikytkin ja led-himmennin on onnistuneesti yhdistetty.
- Mikäli yhdistäminen ei onnistunut, käy läpi kaikki painikkeet painamalla niitä kerran ja aloita uudestaan kohdasta 3.1.
4. Voit ohjata ovikytkimellä useampaa led-himmennintä. Tee kullekin led-himentimelle sama edellä mainittu yhdistämistoimenpide.

Mikäli himmennin ei toimi normaalisti tai haluat muuttaa asennusta:

Jos epäilet että himmennin ei toimi normaalisti voit resetoida sen kohdassa 3.1 kerrotulla tavalla. Muista tehdä ovikytkimen ja himmentimen yhdistäminen resetoinnin jälkeen.

När du har installerat alla lampor till led-dimmern och dimmern till transformatorn, gör följande:

1. Vid behov dra av plastfilmen på batterin som ligger på baksidan av dörrbrytaren.
2. Innan dörrbrytaren är färdig att användas behöver du koppla ihop (para) den med led-dimmern
- 3.1 Håll dörrbrytaren nära mottagaren, tryck på inlärningsknappen (connect) i 10-15 sekunder. Led-dimmern återställs till fabriksinställning och i dimmern kopplade lampor blinkar två gånger och blir på efter det.
- 3.2 Ta fram dörrbrytaren.
- 3.3 Tryck kort på led-dimmerns inlärningsknapp (connect) en gång och inom ca 5 sekunder tryck kort på dörrbrytaren.
- OBS!** Tryck inte samtidigt på både inlärningsknappen och dörrbrytaren.
- 3.4 Led-lamporna som är kopplade till led-dimmern blinkar en gång. Nu är dörrbrytaren och led-dimmern ihopkopplade.
- I fall du inte lyckades koppla dem ihop, börja på nytt från punkt 3.1.
4. Du kan styra flera led-dimmers med samma dörrbrytare. Gör samma kopplingsoperation (ovan) till varje led-dimmer.

Ändra eller radera en inställning:

Om systemet inte fungerar som det skall eller du vill ändra inställningen, kan du återställa fabriksinställningarna enligt punkt 3.1 - 3.4.

After connecting all lamps to the dimmer and the dimmer to driver you must do following to connect the door switch with led-dimmer

1. If needed remove the plastic from the battery inside of door switch.
2. Before using the door switch you must connect (do pairing) it with the dimmer (receiver).
- 3.1 Press the connect button (connect) for 10 - 15 seconds and the system will go to factory settings. All connected lamps will blink twice and then stay on.
- 3.2 Keep the door switch somewhere close.
- 3.3 Press shortly connect button (connect) in the dimmer once and within 5 seconds after that press the chosen channel in door switch shortly.
- NOTE!** Do not press the connect button and door switch simultaneously.
- 3.4 Lights connected to dimmer will blink once. Now you have connected the door switch and dimmer (receiver) successfully.
- In case the door switch/dimmer does not work properly repeat the steps 3.1 - 3.4
4. If you have several dimmers or door switches to be connected repeat the procedure with all door switches and dimmers.

If you want to change the setting or door switch doesn't work properly:

In case the door switch does not control light in a proper way you should reset (back to factory settings) the dimmer by following steps 3.1 - 3.4

LIMENTE
- H E L S I N K I -

IP 20

